

hanhart

THE GERMAN STOPWATCH

STRATOS

Garantieschein und
Bedienungsanleitung

Guarantee and instructions
for use

Garantie et notice d'utilisation

Garanzia e istruzioni per l'uso

Garantia y modo de empleo

Garantia e modo de emprego

Hanhart GmbH & Co. KG

Uhrenfabrik, Hauptstraße 33

D-78148 Gütenbach

Germany

email: info@hanhart.de

internet: www.hanhart.de

Compteurs LCD STRATOS

Affichage: 9 h, 59 min., 59 sec., 99/100 sec.

Unité de temps: 1/100 sec.

Ambiance de
fonctionnement: - 10° C - + 55° C

Pile: 1 pile bouton 1,55 V, Type 389

Placement de
la pile: ouvrir le cache-pile à l'aide d'une
pièce de monnaie. Changer la
pile en respectant la polarité.
(attention: Pile + au-dessus).
Refixer le cache-pile en le tour-
nant dans le sens contraire de la
flèche.

Durée de
la pile: env. 1 an
avec une pile de bonne qualité.



STRATOS 1 + STRATOS 2



Remise à zéro: par pression sur la touche
Reset (Split/Reset)

Start/Stop

Start: par pression sur la touche
Start/Stop


Stop: par pression sur la touche
Start/Stop

Remise à zéro: par pression sur la touche
Reset (Split/Reset)

Addition

Start: par pression sur la touche
Start/Stop

Stop: par pression sur la touche
Start/Stop


La mesure est alors interrompue,
le symbole  est inscrit sur
l'affichage. Renouveler l'opération
autant de fois que désiré.

Remise à zéro: par pression sur la touche
Reset (Split/Reset)

STRATOS 2


Split: temps intermédiaires
Start: par pression sur la touche
Start/Stop

temps inter-
médiaire I: par pression sur la touche
Split/Reset

le temps intermédiaire est alors
affiché. Le compteur continue à
tourner intérieurement. Ceci est
confirmé par le symbole .
Une nouvelle pression permettra
de rendre visible le déroulement
du temps.

temps inter-
médiaire II: par pression sur la touche
Split/Reset

même processus que précédem-
ment. Renouveler l'opération
autant de fois que désiré.



Stop: par pression sur la touche *Start/*
Stop. Le symbole  apparaît
alors sur l'affichage signifiant que
la mesure est arrêtée et que le
temps final est affiché.

Remise à zéro: par pression sur la touche
Split/Reset

Duo: mesure de 2 temps rapprochés
Start: par pression sur la touche
Start/Stop

temps I: par pression sur la touche
Split/Reset

temps II: par pression sur la touche
Start/Stop

lecture: le temps I est immédiatement
lisible (symbole  temps II =
appuyer sur la touche *Split/Reset*
(symbole )

Remise à zéro: par pression sur la touche
Split/Reset